



バッグを中表にして裏返して底面の角を重ね二つ折りに折りたたみバッグの中心線を取り(青)底の縫い目上に中心から左右に17.5cm ずつ線をひき①12cm x 35cm の四角の線②をつける



左右の12cmのラインの縫い代を2~3cmあけて縫い目までカットする布を平らにする為にオレンジの部分の縫い目をほどこいてパーツを外しておく



最初にひいた四角から縫い目上12cm横へ広げたら③、上辺の中心から35cm④の位置へ向けて線をひく



左右のAのラインをミシンで直線に縫う底辺のBのラインも端まで直線に縫う



Aのラインの脇の縫い代を2cm残してカットする



cとcの辺を重ねる様に合わせ図のように底面の一辺24cmのラインを引いてミシンで縫う



端を待ち針かクリップで仮止めてずれないようにしながら底面の24cmの辺をミシンでしっかり縫う



Bで縫って余った部分はそのまま片側へ倒したまま縫ってOK



もう片方の角dとdも同様に重ねてミシンで縫う



cとdを縫ったら縫い代を切りそろえて布を表に返して完成です!



買い物かごにすっぽり入るサイズです。お会計の際にカゴにさっと入れて購入商品をレジでそのまま入れて貰えば時短になります。

ただし、お店によってはマイバッグ等の利用を断られるところもありますので事前にご確認いただきご使用下さい。



- <用意するもの>
- ・IKEAのショッピングバッグL
 - ・ミシン
 - ・はさみ
 - ・定規
 - ・待ち針 or クリップ
 - ・ペン